

H  
E R I T A G E  
*by Wolff*

预设编程腕表上链盒  
用户指南



恭喜您购得此款腕表上链盒。请仔细阅读此快速入门指南。产品所具有的独特设计将给您的自动腕表带来充分方便。

本产品可供8岁或以上的儿童使用。身体、感官或精神有缺陷、及缺乏经验和知识的人仕使用时，须经安全使用指导或监督，并了解其潜在使用危害后方可使用此产品。

本产品非供儿童玩耍用途。儿童不得单独对产品进行清洁或保养。本装置只能与配套的电源一起使用。

## 开始

此款2.1型腕表上链盒配有一个电源适配器（交流/直流5伏输出），并可兼用“D”电池即一号电池（4表位、6表位及8表位腕表上链盒除外）。若同时接通两个电源，腕表上链盒将自动切换至主电源。




**第一步：**拉住两端搭耳将表枕从表座中取出。扣上腕表的表带或表链。按压表枕，将腕表套上，表盘朝外。将表枕推進表座內，若表枕卡住表座后您会听到咔嗒一声。

**第二步：**接上适配器或电池，转动旋钮调教转动方向。“A”表示顺时针转动，“B”表示逆时针转动，“C”表示双向转动。完成转动方向设置10秒后，系统的运转程序会开始运行。

**第三步：**将旋钮拨到面板上所标示的“ON”或“12”即可启动腕表上链盒。如果选在“ON”，腕表上链盒会在10秒后开始转动。若选择“12”，则12小时候后才开始运行。如果腕表动能充足而无需进入立即运转模式，则可以选择12小时延时启动功能。

将旋钮旋至位置  
“OFF”，腕表上  
链盒便会停止转动。



请注意：除非您的腕表适宜采用C项以外的设置，否则大部份的自动腕表均可采用双向上链。此项事宜请直接向腕表品牌垂询。

## 重要事项

请注意：腕表上链盒并不会连续不断地运转。芯片的程式设置为间断上链，此范围内有“暂停”和“睡眠”模式。此项设计旨在保护腕表游丝。若腕表上链盒运转正常，则主面板上的绿灯会间断闪烁。若指示灯变红，则说明需要更换电池。

**更多技术信息 · 请参见网页：**

**[www.wolf1834.com](http://www.wolf1834.com)**

所有WOLF腕表上链盒均根据一项或多项美国及国外专利生产。有关您所购买的腕表上链盒的专利 · 请参见腕表上链盒上的专利标记。

© 2020 Wolf Designs Inc – 保留所有权利。所有产品均为Wolf Designs Inc公司专有 · 并/或经公司专利授权。各项权利将依法执行。

其他语言版本请参见

[www.wolf1834.com](http://www.wolf1834.com)